

“
SCOPRI I NOSTRI SERVIZI
POST VENDITA

“
DISCOVER OUR AFTER
SALES SERVICES

CATALOGO
RICAMBI
SPARE PARTS
CATALOGUE


MODEL: GIOTTO TOP TEACH

UNITA' DI CONTROLLO

CONTROL UNIT




BARDIANI
VALVOLE




NO.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
21	Base	Base
21a	Anello di tenuta	Seal ring
21b	Anello di tenuta	Seal ring
21e	Tappo sfiato	Air vent
21f	Raccordo aria	Air fitting
21g	Raccordo aria	Air fitting
21i	Tappo	Plug
22	Camma	Cam
25	Vite	Screw
26	Calotta	Case
114a	Manicotto	Sleeve
114b	Connettore 7 poli	7 pins connector
114c	Connettore 5 poli	5 pins connector
114d	Connettore 8 poli	8 pins connector
114e	Connettore 4 poli	4 pins connector
192	Elettrovalvola 9V	Solenoid valve 9V
192b	Supporto	Bracket
192c	Tappo	Plug
192e	Anello di tenuta	Seal ring

Connessioni elettriche - Electrical connections




Tipo di connessione - Connection type	Codice - Part Number
114a - Pressacavo PG11 - Cable glad	QNWPS610
114a - Pressacavo PG20 - Cable glad	QNWO00030PSA
114b - Cablaggio completo 7-Poli (maschio + femmina) - complete 7 pins connector (male + female)	QNWPS600
114c - Cablaggio M12 5-Poli - M12 5 pins connector	QEC000031AAA1
114d - Cablaggio M12 8-Poli - M12 8 pins connector	QEC000033AAA1
114e - Cablaggio M12 4-Poli - M12 4 pins connector	QEC0000390AB10

Raccordi aria / tappi - Air connectors/ plugs




Raccordi aria/tappo - Air connectors / Plug	Codice - Part Number
21f - Raccordo aria - Air connector	RCSOA118
21g - Raccordo aria - Air connector	RCSOA018
21i - Tappo - Plug	RCS004PSA
21e - Tappo - Plug	RCS001PSA

Sensore di posizione magnetico - Magnetic target



Sensore di posizione magnetico - Magnetic target	Codice - Part Number
Sensore M12 - M12 target	REFZ00019PSA
Sensore M16 - M16 target	REFZ00017PSA
Sensore Ausilario - Auxiliary target	REFZ00020PSA

Elettrovalvole pneumatiche - Pneumatic solenoid valve




Numero di elettrovalvole - Number of Solenoid valves

Codice - Part Number

#1 Elettrovalvola 9V DC N.C. - #1 Solenoid Valve NC 9V DC

QEC000078PSA00

Elettrovalvole pneumatiche - Pneumatic solenoid valve




Numero di elettrovalvole - Number of Solenoid valves

Codice - Part Number

#2 Elettrovalvola 9V DC N.C. - #2 Solenoid Valve NC 9V DC

QEC000078PSA01

Elettrovalvole pneumatiche - Pneumatic solenoid valve




Numero di elettrovalvole - Number of Solenoid valves

Codice - Part Number

#1 Elettrovalvola 9V DC N.C. + #1 Elettrovalvola 9V DC N.A. - #1 Solenoid Valve NC 9V DC + #1 Solenoid Valve NC 9V DC

QEC000078PSA03

Elettrovalvole pneumatiche - Pneumatic solenoid valve




Numero di elettrovalvole - Number of Solenoid valves

Codice - Part Number

#3 Elettrovalvola 9V DC N.C. - #3 Solenoid Valve NC 9V DC

QEC000078PSA02

Calotta - Case




26 - Calotta - Case

Codice - Part Number

Calotta - Cover

TNW000300PSA

Singola elettrovalvola - Solenoid valve



192 - Singola elettrovalvola (9V) - Solenoid valve (9V)

Codice - Part Number

Elettrovalvola NC - NC Solenoid valve

REC000078PSA

Elettrovalvola NA - NA Solenoid valve

REC000077PSA

RACCOMANDAZIONI

- 1.Tutte le informazioni, le indicazioni, le affermazioni e le notizie tecniche qui riportate sono basate su dati di prove che Bardiani Valvole SpA ritiene attendibili, ma che non sono riferibili a ogni possibile utilizzo dei prodotti.
- 2.Le raffigurazioni e i disegni, tutti di valore generale e non vincolante, possono non corrispondere alle reali condizioni dei prodotti.
3. Dal momento che le condizioni di uso e applicazione dei prodotti sono al di fuori del controllo di Bardiani Valvole SpA, l'acquirente deve preventivamente accettare l'idoneità all'uso al quale intende destinarli e assume ogni conseguente rischio e responsabilità che ne deriva dall'uso stesso.
4. Si raccomandano i clienti di consultare sempre i collaboratori tecnici-commerciali di Bardiani Valvole SpA per richiedere informazioni specifiche in merito alle caratteristiche tecniche dei prodotti.
5. Quanto riportato sul presente documento si riferisce a prodotti di normale produzione di Bardiani Valvole SpA e non può in nessun caso costituire un riferimento di base per prodotti realizzati su specifiche richieste.
6. Bardiani Valvole S.p.A. si riserva il diritto, senza obbligo alcuno di comunicazione, di modificare e/o integrare e/o aggiornare, in qualsiasi momento, i dati e/o le informazioni e/o le notizie tecniche relative ai Prodotti. Si invita alla consultazione del sito Internet www.bardiani.com nel quale è pubblicata l'ultima versione aggiornata del "Manuale di Istruzioni, Uso e Manutenzione".
7. Il contenuto e la durata della garanzia dei prodotti di Bardiani Valvole SpA sono disciplinati nella relativa sezione del "Manuale di Istruzioni, Uso e Manutenzione" che costituisce parte integrante dei prodotti medesimi.
La sua consultazione è obbligatoria prima di procedere all'installazione, all'utilizzo e alla manutenzione dei prodotti.
- 8.Bardiani Valvole SpA, in ogni caso, non è in alcun modo responsabile dei danni immateriali e/o indiretti, delle perdite consequenziali quali, a mero titolo di esempio, danni per perdite di attività, di contratti, di opportunità, di tempo, di produzione, di profitti, di avviamento, di immagine ecc..

RECOMMENDATIONS

1. Consultation of the "Instruction, Use and Maintenance Manual" is mandatory prior to the installation, use and maintenance of the products of all Products. All the information, indications, specifications, technical details provided herein are based on test data which the Manufacturer Bardiani Valvole S.p.A. holds to be reliable nevertheless the above is not deemed to be assumed as fully exhaustive in as much as not every possible use has been envisaged.
2. All the illustrations and drawings provided are to be intended as indicative and therefore not binding, the illustrations being for presentation purposes only.
3. It is the Buyer's duty to assess the suitability of the Products for the use he intends to make of the same prior to placing the order as he/she will take the risks and accept liability in case of incorrect choice and use of the Products.
4. The Manufacturer strongly recommends the Buyer to contact their sales team and request any information that might be needed in relation to the specifications and uses of the Products.
5. The information provided in this manual refers to the standard products manufactured by Bardiani Valvole S.p.A. and therefore cannot be assumed to apply to customized products as well.
6. Bardiani Valvole S.p.A. reserves the right to amend and/or integrate and/or update the data and/or information and/or technical details relative to Products at any time and without prior notice. Please visit the website www.bardiani.com, where the latest updated of the "Instruction, Use and Maintenance Manual" can be found".
- 7.The content and validity of the warranty covering the Products of Bardiani Valvole S.p.A are dealt with in the relevant section in the "Instruction, Use and Maintenance Manual" which constitutes an integral part of the Products themselves.
8. Bardiani Valvole S.p.A., shall not in any way be held liable for immaterial, indirect and consequential damages, such as (by way of example only), damages or loss of business, contracts, opportunities, time, production, profits, goodwill, image etc..